

DELTA®-REFLEX

Verlegehinweise

- 1. DELTA®-REFLEX wird unterhalb der Dämmung mit Tacker oder Breitkopfnägeln angebracht. Die aluminiumbeschichtete Seite weist dabei stets zum Innenraum! DELTA®-REFLEX kann sowohl quer als auch parallel zu den Sparren angebracht werden.
- 2. Die Überlappungen sind mit DELTA®-POLY-BAND luftdicht zu überkleben.
- 3. Bei Anschluss der Bahn an verputzte Giebelwände DELTA®-REFLEX ca. 15 cm überstehen lassen und DELTA®-TIXX unter der zurückgeschlagenen Folie als 8 mm Raupe lückenlos auftragen. Größere Unebenheiten mit zusätzlicher Masse ausfüllen.
- 4. Die Abdichtung von Rohranschlüssen erfolgt mit dem DELTA®-FLEXX-BAND. Dabei schmiegt sich das Band durch Strecken und Dehnen sowohl an das Rohr als auch an die Dachfläche an.
- 5. Der Anschluss von DELTA®-REFLEX an Wohnraum-Dachfenster erfolgt mittels DELTA®-BUTYL-BAND. Dabei das beidseitig klebende Band an die Nut des Grundrahmens kleben und den Schutzstreifen abziehen.
- 6. Anschließend DELTA®-REFLEX fest an das DELTA®-BUTYL-BAND anpressen und überstehende Folienteile abschneiden.

Eine detaillierte Verlegeanleitung für DELTA®-REFLEX können Sie im Internet unter der Adresse www.doerken.de per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

